

**КГКУ «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ОХРАНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ №222 СООБЩАЕТ:**



За январь 2021 года в зоне ответственности КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» произошло увеличение пожаров в сравнении аналогичным периодом предыдущего года на 65,51% (с 29 до 48 пожаров), увеличение количества погибших на 75 % (с 1 до 4 человек) и травмированных с 0 до 3 человек при пожарах.

03 января 2021 года в п. Каргино, Енисейского района произошел пожар в жилом доме, где погиб человек 1979 г.р. Сообщение поступило от диспетчера ЦППС «Тайга» г.Енисейск в 23:24. Пожарный расчет прибыл в 23:29, к моменту прибытия дом охвачен огнем (внутри задымление). Хозяин найден в спальне погиб во сне, на учете как социально не благополучный не состоял. Предварительная причина – НППБ при эксплуатации электроприборов. В момент пожара в п. Каргино зафиксирована низкая температура -27 градусов, предположительно для отопления применялся электрический нагревательный прибор, который мог послужить причиной короткого замыкания и как следствие причиной пожара.

10 января 2021 года в п. Нижняя Пойма, Нижнеингашского района произошел пожар в жилом доме, где погибло два человека 1960г.р. и 1971г.р.

Сообщение поступило в 08:45 от диспетчера ПСЧ-60 МЧС России по Красноярскому краю (п. Нижний Ингаш). Пожарный расчет прибыл в 9:00, на момент прибытия из-под кровли идет густой дым, снаружи открытого огня не наблюдалось, входная дверь веранды закрыта изнутри. Погибшие безработные. Один человек инвалид 1 группы. Второй - на учете как социально не благополучный не состоял. Погибшие граждане вели аморальный образ жизни, злоупотребляли спиртными напитками. В момент гибели находились во сне. Предварительная причина – НППБ при эксплуатации печей.

21 января 2021 года в п. Саянский, Рыбинского района произошел пожар в доме. Сообщение поступило по телефонной линии «101» в ПСЧ 93 (г. Заозерный) в 20:46. Были спасены трое человек 1958 г.р., 1978 г.р., 1985 г.р., и переданы работникам скорой помощи, госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Безработные, злоупотребляли спиртными напитками. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяина дома.

29 января 2021 года в п. Приморск, Балахтинского района произошел пожар в доме и надворных постройках. Погиб один человек 1949 г.р., Инвалид 1 группы. Состоял на учете в отделе социальной защиты Балахтинского района.

Сообщение поступило в 5:39 прибежавшим в пожарную часть человеком. Со слов жены, она под утро была разбужена мужем. Он сообщил, что горит дом. Каким образом он обнаружил возникновение пожара, объяснить не смогла. Мужчина на кресле-каталке поехал на улицу, доехал до веранды дома, в это время жена побежала на улицу, предприняла попытку тушения пожара подручными средствами (снегом). Поняв, что справиться с огнем не может, побежала за помощью к соседям. Сосед позвонил начальнику ПЧ-32 п. Приморск Балахтинского района. Вернувшись к дому, жена возле дома мужа не обнаружила, дом был объят огнём, а окна и дверь открыты, войти в дом из-за огня уже было невозможно. Предположительно, мужчина, доехав до веранды, решил вернуться за документами (предположение из-за нахождения тела возле места, где хранились документы). Из-за задымления в доме начал открывать окна, при этом дверь так и оставалась открытой. Это создало дополнительную тягу воздуха, что повлияло на быстрое распространение огня. Самостоятельно эвакуироваться уже не смог. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В целях недопущения пожаров в жилом секторе, предупреждения гибели людей при пожарах, ПЧ-222 напоминает жителям правила пожарной безопасности:

Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:

Во избежания пожара перед началом отопительного сезона требуется провести:

- осмотр печей;
- побелку дымовых труб и стен;
- очистку дымоходов печей от сажи;
- обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5х0,7 метра;
- обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступов) от горючих конструкций;
- выполнить указания (инструкции) предприятий-изготовителей к металлическим и другим печам заводского изготовления.

При эксплуатации печей запрещается:

- оставлять без присмотра потящиеся печи;
- поручать надзор за печами детям;
- оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие легковоспламеняющиеся жидкости;
- перекаливать печи;
- размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий – менее 1,25 метра;
- выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений.

Меры безопасности по эксплуатации электроприборов:

Эксплуатировать электроприборы необходимо в строгом соответствии с паспортными данными и технической документацией завода изготовителя. Кроме того, при приобретении таких бытовых электроприборов необходимо обращать внимание на наличие у продавцов на данный вид товара сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности.

Нельзя забывать и то, что опасно пользоваться поврежденными розетками, нельзя накрывать электронагревательные приборы, тканью и другими горючими материалами.

При возгорании электроприборов (например: утюг, телевизор) прежде чем приступить к тушению необходимо вначале их обесточить. Помните, что вода является проводником электрического тока и тушить приборы под напряжением опасно для жизни.

Помните! Чрезвычайно опасно:

- располагать электроприборы вблизи легковоспламеняющихся предметов (штор, одежды, постельных принадлежностей);
 - использовать нестандартные электронагревательные приборы кустарного производства, а также самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
 - оставлять электронагревательные приборы включенными в сеть на длительное время;
 - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;
 - использовать неисправные электроприборы, поврежденные розетки и электропровода с нарушениями изоляции;
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов и не имеющими устройств тепловой защиты.
 - перегружать электросеть, включая большое количество электрооборудования;
 - включать несколько электроприборов в одну розетку, допуская ее перегрев;
 - включать в сеть электроприборы, превышающие номинал напряжения сети.
- При эксплуатации электронагревательных приборов строго следуйте требованиям инструкций предприятий-изготовителей. При отсутствии таковой, требуйте инструкцию в письменном виде у продавца.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в Службу спасения по телефону 01 (набор по мобильному телефону - 112) ;
- телефон местной пожарной части 83913473302.